

DESKA KOMPOZYTOWA SOLID - PIELĘGNACJA

Pielęgnacja i ochrona desek kompozytowych Solid

Plamy po wodzie

Na zamontowanym tarasie mogą pojawić się plamy przy wysychaniu wody po deszczu. Jest to naturalny i krótkotrwały proces, który powinien zniknąć po około 1- 2 miesiącach. Plamy te mogą być usunięte z powierzchni desek za pomocą wełny stalowej.

Brud, błoto, piasek

Należy chronić taras przed zbieraniem się brudu (piasku, liści, błota, pyłków, itd.). Stała pielęgnacja tarasu polega na usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, błota) przy użyciu szczotki oraz wody. Na deskach może pojawić się warstwa pleśniowa (wynikająca z zastosowania naturalnych surowców). Warstwa ta nie wnika w strukturę produktu i jest łatwa do usunięcia.

Zarysowania, plamy z oleju, alkoholu, papierosów oraz inne plamy trudne do usunięcia

Plamy i zarysowania spróbować delikatnie usunąć za pomocą wełny stalowej i papieru ściernego. Następnie taras zamieść oraz umyć za pomocą wody. W celu określenia czy metoda/produkt do czyszczenia/usunięcia plam nie spowoduje niepożądanych uszkodzeń lub zmian kolorystycznych zalecane jest wykonanie prób.

Gwarancja

Deska tarasowa SOLID posiada gwarancję obejmującą wszelkie wady produkcyjne, w tym silne rozwarstwienie, pękanie, gnicie, korozję, szkody wyrządzone przez insekty i atak grzybów. Gwarancja obowiązuje przez okres 15 lat na gnicie i butwienie i 5 lat na właściwości mechaniczne od daty zakupu. Gwarancja nie będzie obowiązywać w przypadku niepoprawnego montażu. Gwarancją nie są objęte problemy zaistniałe w trakcie transportu, wady powstałe na skutek błędnego montażu, niewłaściwego stosowania oraz nieodpowiedniej pielęgnacji deski tarasowej a także minimalne różnice kolorystyczne, odbarwienia, przebarwienia, lekkie zdeformowania oraz rozszerzenie/kurczenie się desek. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego zastosowania niezgodnego z właściwościami produktów WPC.